

제품 보증

◆ 품질 보증서

제품 보증서

제품명:	모델명:
구입일자: 년 월 일	고객성명:
	전화번호:

제품의 보증기간은 구입한 날짜로부터 (제품 1년) 이내에 보증기간 내에 소비자의 정상적인 사용 중 발생한 고장에 대하여 당사의 A/S 센터 또는 구입하신 판매 점을 통하여 무상으로 수리 및 서비스를 받으실 수 있습니다.

1. 제품의 보증기간은 구입한 날짜로부터 (제품 1년) 이내에 보증기간 내에 소비자의 정상적인 사용 중 발생한 고장에 대하여 당사의 A/S 센터 또는 구입하신 판매 점을 통하여 무상으로 수리 및 서비스를 받으실 수 있습니다.

2. 아래 고장의 경우는 A/S 서비스를 유상으로 받으실 수 있습니다.

- 사용시 소비자의 부주의로 인하여 발생한 고장
- A/S 기간이 지난 후 발생한 고장
- 당사에서 지정하지 않은 장소에서 수리하여 발생한 고장
- 천재지변으로 인하여 발생한 고장
- 완전방전시 배터리 교체


3. 수리요청 시에는 본 보증서를 팔히 제시하시기 바랍니다.

4. 본 보증서는 구입하신 지역(나라)에서 유효하며 재발행하지 않습니다.


KANALS

12 inch Active Woofer speaker

카날스 12인치 액티브 우퍼스피커 사용설명서



각 부의 명칭



- ① 위상: 서브우퍼 출력의 극성을 설정합니다. 올림: 위상 0°. 내림: 180° 위상 반전.
- ② 크로스오버: 들어오는 신호의 전반적인 레벨을 제어합니다.
- ③ 서브 볼륨: 서브우퍼로 들어오는 신호 레벨을 제어합니다.
- ④ 라인 입력: 오디오 신호 입력 좌측 우측 채널을 위한 바나나 플러그 바인딩 잭
- ⑤ 출력: 우측 좌측 채널. 오디오 신호 바나나 플러그 바인딩 커넥터 출력
- ⑥ XLR Female INPUT 단자
- ⑦ XLR Male OUTPUT 단자
- ⑧ 전원 온/오프 스위치
- ⑨ 전원 LED
- ⑩ 전원 입력: 포함된 전원코드를 사용하여 전원에 연결합니다. 퓨즈가 연결되어 있음

주의 사항



경고 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

- 본 제품을 분해, 수리, 개조 하지 마십시오.(오동작으로 화재, 감전, 다침의 우려가 있습니다.)
- 천둥, 번개가 치거나, 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼주십시오.
- 제품내의 통풍 구멍 등으로 금속물체나 타기쉬운 이물질질을 집어 넣거나 떨어뜨리지 마십시오.
- 표시된 전원, 전압 이외의 전압으로 사용하지 마십시오.
- 본 제품에 무거운 물건을 올리지 마시고 안전한 곳에 설치하십시오.
- 본 제품의 위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물 등이 차있는 용기를 놓지 마십시오.
- 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 본 제품 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때는 즉시 전원을 빼고 서비스 센터로 연락하십시오.
- 제품은 통풍이 잘 되고 열을 받지 않는 곳에 설치하십시오.
- 테이블보나 커튼 등으로 통풍구를 막지 마십시오.



주의 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

- 습기, 먼지나 그늘음 등이 많은 장소에 제품을 설치하지 마십시오.
- 제품에 물건을 떨어뜨리거나 충격,또는 진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주십시오.
- 온도가 너무 높은 곳(35℃ 이상)이나 낮은 곳(5℃ 이하), 습기가 많은 곳에 놓지 마십시오.
- 책장 등 통풍이 잘되지 않는 협소한 장소에 제품을 설치하지 마십시오.
- 제품을 안전한 곳에 설치해 주십시오.
- 제품 운반시 주의하여 주십시오.
- 흔들리기 쉬운 곳이나 평탄하지 않은 장소에 설치하지 마십시오.
- 본체에 꽂혀있는 케이블을 뺄때는 케이블 선을 잡지 말고 반드시 케이블의 끝단을 잡고 빼주십시오.

SPECIFICATIONS

오디오 최대 출력	500W
우퍼	8Ω
주파수 응답	50Hz ~ 150Hz
감도	95dBW/m
전원	AC 220V 60Hz
소비전력	500W
순중량	26Kg
크기(mm)	495(W) X 530(H) X 450(D)