


KANALS

COMBINATION TABLE TYPE AMPLIFIER

USB, SD, FM Radio 멀티미디어
미니 앰프 시스템
(사용설명서)



User Manual

안전을 위한 주의 사항

- 위험** 지시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 매우 높은 경우
- 경고** 지시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
- 주의** 지시사항을 위반할 시 경미한 상해나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우

경고 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

- 본 제품을 분해, 수리, 개조 하지 마십시오.(오동작으로 화재, 감전, 다침의 우려가 있습니다.)
- 천둥, 번개가 치거나, 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼주십시오.
- 표시된 전원, 전압 이외의 전압으로 사용하지 마십시오.
- 본 제품에 무거운 물건을 올리지 마시고 안전한 곳에 설치하십시오.
- 본 제품의 위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물 등이 차있는 용기를 놓지 마십시오.
- 제품내의 통풍 구멍 등으로 금속물체나 타기쉬운 이물질들을 집어 넣거나 떨어뜨리지 마십시오.
- 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 본 제품 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때는 즉시 전원을 빼고 서비스 센터로 연락하십시오.
- 제품은 통풍이 잘 되고 열을 받지 않는 곳에 설치하십시오.




주의 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

- 습기, 먼지나 그을음 등이 많은 장소에 제품을 설치하지 마십시오.
- 책장 등 통풍이 잘되지 않는 협소한 장소에 제품을 설치하지 마십시오.
- 제품에 물건을 떨어뜨리거나 충격, 또는 진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주십시오.
- 온도가 너무 높은 곳(35℃ 이상)이나 낮은 곳(5℃ 이하), 습기가 많은 곳에 놓지 마십시오.
- 제품을 안전한 곳에 설치해 주십시오.
- 제품 운반시 주의하여 주십시오.
- 흔들리기 쉬운 곳이나 평탄하지 않은 장소에 설치하지 마십시오.
- 지정한 건전지 이외는 사용하지 마십시오.

전원 연결시 주의 사항

- 본 제품은 220V 전기 전용 제품입니다.
- 스피커는 각 40W 이하의 정격 스피커로만 사용하시기 바랍니다. 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

COMBINATION TABLE TYPE AMPLIFIER



COMBINATION TABLE TYPE AMPLIFIER


컴비네이션 테이블 타입 앰프 시스템은 USB, SD Slot으로 음악을 출력할 수 있으며, MP3를 직접 연결 다양한 미디어 파일을 출력할 수 있습니다. 또한 FM 라디오 청취가 가능하며, 각 채널별 독립적인 볼륨 조절이 가능한 멀티 미디어 제품입니다.

예코, 저음, 고음의 레벨을 각각 미세하게 조절이 가능하며, AUX 입력으로 다양한 스마트 기기를 연결해 편리하게 사용이 가능합니다.

포터블 앰프 시스템 - 특징

- 160W Power(80W×2/4Ω)
- 각 채널별 볼륨 조절 가능
- 에코, 저음, 고음 레벨 조절 가능
- USB, SD Card 연결
- 직관적인 LED 디스플레이
- FM 라디오 기능
- 유선 마이크 2대 연결 가능
- 2개의 AUX입력 단자
- MP3 플레이어 연결 가능

Control PANEL




- | | | |
|---------------------|-------------------|----------------|
| ① MP3 플레이어 입력 단자 | ⑥ 전원 버튼 | ⑪ 저음 조절 레버 |
| ② MODE 변환 버튼 | ⑦ 유선 마이크 입력 | ⑫ 고음 조절 레버 |
| ③ MP3/FM Radio 기능버튼 | ⑧ 마이크 볼륨 조절 레버 | ⑬ 채널2 볼륨 조절 레버 |
| ④ LED 디스플레이 | ⑨ 에코 조절 레버 | ⑭ 채널1 볼륨 조절 레버 |
| ⑤ USB, SD card 슬롯 | ⑩ 입력 선택 및 음소거 스위치 | |

※ FM라디오 채널 오토스캔

②번 모드변환 버튼을 누르면 FM라디오 모드가 됩니다.


이때 ③번 플레이버튼 (▶)을 0.5초 짧게 누르면 FM라디오 채널을 자동으로 스캔 합니다.



- | | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------|
| ① 외부 입/출력 단자 | ② 안테나 연결 단자 | ③ 스피커 연결 단자 | ④ 전원 코드 |
|--------------|-------------|-------------|---------|

System Parameters

스피커 설치 방법



COMBINATION TABLE TYPE AMPLIFIER

전 압	200~240V/50~60Hz
주파수 범위	20Hz ~ 20kHz@8Ω, ±1dB
THD+N	>1%
S/NR.	>75dB
Crosstalk	<50dB
입력 라인	전면 : MIC1 / MIC2 - 55mm, 후면 : AUX1 / AUX2 - RCA 입력
출력 라인	듀얼 코어 스피커 케이블(+,-) ×4출력, 각각의 출력 임피던스는 4Ω 이상
재생 기능	USB, SD 카드, FM 라디오 재생
오디오 기능	마이크와 리버브
제품크기	250(W)X77(H)X227(D)mm, 2.78kg



제품 보증

◆ 품질 보증서

제품 보증서	
제품명 :	모델명 :
구입일자 : 년 월 일	고객성명 :
	전화번호 :
제품의 보증기간은 구입한 날짜로부터 (제품 1년) 이내에 보증기간 내에 소비자의 정상적인 사용 중 발생한 고장에 대하여 당사의 A/S 센터를 통하여 무상으로 수리 및 서비스를 받으실 수 있습니다.	

1. 제품의 보증기간은 구입한 날짜로부터 (제품 1년) 이내에 보증기간 내에 소비자의 정상적인 사용 중 발생한 고장에 대하여 당사의 A/S 센터를 통하여 무상으로 수리 및 서비스를 받으실 수 있습니다.
2. 아래 고장의 경우는 A/S 서비스를 유상으로 받으실 수 있습니다.
 - 사용시 소비자의 부주의로 인하여 발생한 고장
 - A/S 기간이 지난 후 발생한 고장
 - 당사에서 지정하지 않은 장소에서 수리하여 발생한 고장
 - 천재지변으로 인하여 발생한 고장
3. 수리요청 시에는 본 보증서를 필히 제시하시기 바랍니다.
4. 본 보증서는 구입하신 지역(나라)에서 유효하며 재 발행하지 않습니다.

COMBINATION TABLE TYPE AMPLIFIER